

| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 相机固件 Ver 1.1.2 | |
|----------------|-----------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|
| | GH5 | M3C-USB | M3C-Micro + Micro to Type C转接头** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 相机固件 Ver 2.6 | |
| | GH5s | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| | Z6 | | | M3C-USB | M3C-Micro + Micro to Type C转接头** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Z7 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 相机固件 C 3.00 | |
| D850 | M3C-Micro | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 富士 FUJIFILM | X-T2 | 快门线 | MCSC-C1** | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | | |
| | X-T3 | | | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | |
| | X-T20 | | | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | |
| | X-T30 | | | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | |
| | X-A7 | | | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | |
| BMD | BMPPC 4K | M3C-USB | M3C-CP** | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | | |
| Z CAM | Z CAM E2 | M3C-LANC | M3C-LANC** | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | | |

注意事项

*表示佳能单反相机在拍照时，建议镜头处于MF模式下进行，如在AF模式下拍照会有低概率出现对焦失败而导致卡死

在索尼相机内部设置关闭供电，稳定器还是会给相机进行供电。如遇到这种情形，可在稳定器上切换线材选择（Multi↔Multi/C），从而切换是否给相机供电。

无论是Micro线还是Multi/C线，在连接相机时，如果出现“请检查所连接设备”提示，请重启稳定器，重新连接相机和稳定器。

索尼能实现电子跟焦的这三款机型：Alpha 7 III、Alpha 7R III、Alpha 6400，镜头需要打在AF模式，但是相机内需要设置为MF模式

**MCSC-C1, Micro to Type C adapter, M3C-CP以及M3C-LANC线均为选配，需要自行购买。

