

M13相机镜头适配参考表

品牌	机型	镜头名称	是否正常调平	能否手电筒模式	备注	
索尼	A7R3	Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA 蔡司全画幅广角定焦镜头 (SEL35F28Z)	OK	OK		
		FE 50mm F1.8 全画幅标准定焦镜头 (SEL50F18F)	OK	OK		
		FE 50mm F2.8微距 全画幅标准微距镜头 (SEL50M28)	OK	OK		
		FE 28mm F2 全画幅广角定焦镜头 (SEL28F20)	OK	OK		
			E 30mm F3.5 微距 APS-C画幅微距镜头 (SEL30M35)	OK	OK	
			E 50mm F1.8 OSS APS-C画幅标准定焦镜头 (SEL50F18/B)	OK	OK	
			E 35mm F1.8 OSS APS-C画幅广角定焦镜头 (SEL35F18)	OK	OK	
			E 20mm F2.8 APS-C画幅广角定焦镜头 (SEL20F28)	OK	OK	
			E 10-18mm F4 OSS APS-C画幅广角变焦镜头 (SEL1018)	OK	OK	
			E 16mm F2.8 APS-C画幅广角定焦镜头 (SEL16F28)	OK	OK	
			E 3.5-5.6/16-50 OSS (SELP1650)	OK	OK	
	RX100 III		OK			
	RX100 IV					
	RX100 V					
	RX100 VI					
RX100 VII						
佳能	M6 II	15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK		
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK		
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK		
		EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK		
		EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK		
		15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK		
	M6	EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK		
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK		
		EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK		
		EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK		
		15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK		
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK		
	M50	EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK		
		EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK		
		EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK		
		15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK		
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK		
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK		
	M200	EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK		
		EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK		
		15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK		
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK		
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK		
		EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK		
M100	EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK			
	EF-M 15-45mm IMAGE STABILIZER	OK	OK			
	EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	OK	OK			
	EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	OK	OK			
	EF-M 22mm f/2 STM	OK	OK			
	EF-M 32mm f/1.4 STM	OK	OK			
200D II	EF-S 18-55mm IMAGE STABILIZER	OK	OK			
	EF-S 18-135mm IMAGE STABILIZER	OK	OK			
	H-X025GK/GKC (25mm F1.4)	OK	OK			
	H-X015GK/GKC (15mm F1.7)	OK	OK			
松下	G7					
富士	X-T3	XF 18-55mm	OK	OK		
	X-A7	SUPER EBC XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	OK	OK		
DJI	osmo action	—	OK	OK	需搭配运动相机夹使用, MINI-P不附赠运动相机夹	
GoPro	GoPro HERO7	—	OK	OK	需搭配运动相机夹使用, MINI-P不附赠运动相机夹	
索尼	DSC-RX0M2	—	OK	OK	需搭配运动相机夹使用, MINI-P不附赠运动相机夹	

M13相机控制参考表

品牌	机型	使用线材	功能			注意事项
			拍照	录制	自动对焦	
索尼	A7R3	MCSC-Multi	√	√	√	该线标配
	A7M3		√	√	√	
	A7M2		√	√	√	
	A7R2		√	√	√	
	A7S		√	√	√	
	A7		√	√	√	
	A6600		√	√	√	
	A6500		√	√	√	
	A6400		√	√	√	
	A6300		√	√	√	
	A6100		√	√	√	
	A6000		√	√	√	
	A5100		√	√	√	
	RX100 M3		√	√	√	
	RX100 M4		√	√	√	
	RX100 M5		√	√	√	
	RX100 M6		√	√	√	
	RX100 M7		√	√	√	
	RX10 I		√	√	√	
	RX10 II		√	√	√	
	RX10 III		√	√	√	
	RX10 IV		√	√	√	
	RX0M2		√	√	√	
	RX0		√	√	√	
	WX700		√	√	√	
	WX500		√	√	√	
HX90	√	√	√			
HX99	√	√	√			
佳能	EOS RP	MCSC-C1	√	×	√	该线不标配， 需单独购买
	EOS M6 II		√	×	√	
	EOS M6		√	×	√	
	EOS M5		√	×	√	
	EOS 200D II		√	×	√	
富士	X-A7	MCSC-C1	√	√	√	该线不标配， 需单独购买
	X-T3		√	√	√	
	X-T2		√	√	√	