

Aircross2相机控制实测表(稳定器固件1.0.6)

注意 事项	佳能相机连接注意事项： 1. *表示佳能单反相机在拍照时，建议设置成MF模式，在AF模式下拍照会有低概率出现对焦失败而导致卡死。 2. EOS R/RP连接稳定器时注意顺序： 打开EOS R/RP电源->打开稳定器电源->连接稳定器。 关机时：断开稳定器和EOSR/RP连接->关闭稳定器电源->关闭相机电源												
	索尼相机连接注意事项： 1. 将相机中“使用智能手机控制”功能关闭。具体设置方法如下： 选择菜单->网络->使用智能手机控制->选择“关闭”。 2. 将相机的“USB 连接”功能设置为“电脑遥控”。具体设置方法如下： 选择菜单->选择“设置”->选择“USB 连接”->选择“电脑遥控”。 3. 将自动关闭相机机身5轴防抖功能。当搭配防抖功能的镜头，镜头防抖功能打开后，防抖功能不受影响； 4. 连接控制线后相机将无法回放。 5. 能实现电子跟焦的这三款机型：Alpha 7 III、Alpha 7R III、Alpha 6400，镜头AF开关需要设定为AF模式，同时相机内需要设置为MF模式 6. 无论是Micro线还是Multi/C线，在连接相机时，如果出现“请检查所连接设备”提示，请重启稳定器，重新连接相机和稳定器。 7. 索尼ZV1默认配置下无法在竖拍状态下调平。 8. 在索尼相机内部设置关闭供电，稳定器还是会给相机进行供电。如遇到这种情形，可在稳定器上切换相机选择（Multi↔Multi/C），从而切换是否给相机供电。其中Multi为不供电，Multi/C 为供电。												
	电子跟焦功能在搭配部分镜头时不可用												
	M3C-CP以及M3C-LANC线均为选配线材，需要自行购买。												
	品牌	相机型号	相机类型选择	控制线	拍照	录制	ISO	SS	AV	触发自动对焦	电子跟焦	供电	备注
佳能 Canon	EOS R	M3C-USB	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.0	
	EOS RP			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.1	
	EOS 6D Mark II		M3C-Mini	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.0
	EOS 6D			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 60D			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 77D			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 80D			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 5D2			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 5D3			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 800D/Kiss X9i			*	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.1
	EOS 5D Mark IV		M3C-Micro	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 200D II			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.0
	EOS M50			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件Ver.1.0.0
	EOS 90D		*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
	EOS M6 II		M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS M5	✓		—	—	—	—	—	—	—	—		
	EOS 750D/Kiss X8i	快门线	MCSC-C1	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
	✓			—	—	—	—	—	—	—	—		
索尼 SONY	α7R (A7 R)	M3C-USB	M3C-Micro	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
	α7S (A7 S)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	相机固件 Ver 3.20
	α6000			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	相机固件 Ver 3.21
	α6300			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	α6400			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	相机固件 Ver.2.00
	α6500			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	相机固件 Ver.1.06
	α7S II (A7S M2)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	α7R II (A7R M2)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	α7 II (A7 M2)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
	α7 III (A7 M3)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	相机固件 Ver 3.10
	α7R III (A7R M3)			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	相机固件 Ver.3.10
	DSC-RX100M3			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	DSC-RX100M4			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	DSC-RX100M5			—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
	α7R (A7 R)	MCSC-Multi	MCSC-Multi	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	α7S (A7 S)		MCSC-Multi/C	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	相机固件 Ver 3.20
	α7S III(A7S M3)			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	α6000			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	相机固件 Ver 3.21
	α6300	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓		
	α6400	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓	相机固件 Ver.2.00	
	α6500	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓	相机固件 Ver.1.06	
	α7S II (A7S M2)	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓		
	α7R II (A7R M2)	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓		
	α7 II (A7 M2)	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	—		
	α7 III (A7 M3)	MCSC-Multi/C		✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	相机固件 Ver.3.10
	α7R III (A7R M3)			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	
	α7R IV (A7R M4)			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	相机固件 Ver 1.10
	DSC-RX100M3			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	
	DSC-RX100M4	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓		
	DSC-RX100M5	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓		
	ZV1	✓		✓	—	—	—	—	✓	—	✓	相机固件 1.00；不支持竖拍	
松下 Panasonic	G7	MCSC-Remote	MCSC-Remote	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	G85			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	GH3			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	GH4			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	S1	M3C-USB	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	相机固件Ver.1.2
	GH5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件 Ver 2.6
	GH5s			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
尼康 Nikon	Z6	M3C-USB	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件 C 3.00	
	Z7			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	相机固件 C 3.00	
	D850		M3C-Micro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—		
富士 FUJIFILM	X-T2	快门线	MCSC-C1	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	X-T3			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	X-T20			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	X-T30			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	X-A7			✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
	X-T3	M3C-USB	M3C-CP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	X-T3需要升级到最新固件 且调参前参照稳定器固件更新说明书来进行相应设置	
BMD	BMPCC 4K			—	✓	—	—	—	—	—	—		
Z CAM	Z CAM E2	M3C-LANC	M3C-LANC	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	